

Reinigungsanleitung

Die Reinigung eines Pipercross Luftfilter sollte ausschließlich wie hier beschrieben ausgeführt werden. Anderenfalls könnte es zu einer Beschädigung des Luftfilters oder, im schlimmsten Fall des Fahrzeuges führen. Die Reinigung sollte alle 15.000km, spätestens aber ein Mal jährlich durchgeführt werden. Bei dem jährlichen Reinigungsintervall empfehlen wir die Reinigung im Mai, wenn der Pollenflug vorbei ist vorzunehmen.

Entfernen Sie überschüssigen Schmutz, indem sie den Filter vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten. Besprühen Sie den Luftfilter mit dem Pipercross-Reiniger (C9003, C9000 oder C9005A – die Nutzung anderer Reiniger kann zur Beschädigung des Schaumstoffs führen). Massieren Sie den Reiniger in den Schaumstoff ein und lassen Sie ihn ca. 5-10 Minuten einwirken.

Spülen Sie den Filter mit fließendem warmem Wasser, von der feinen zur groben Seite aus. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen. Nutzen Sie in keinem Fall einen Fön oder eine andere Wärmequelle zur Trocknung des Filters.

Bei starker Verschmutzung müssen Sie diese Schritte wiederholen.

Sollte es sich bei Ihrem Luftfilter um einen geölten Luftfilter handeln (Motorrad-Luftfilter), wird dieser nach der Trocknung **leicht** mit dem Additive- Öl eingesprüht. Stellen Sie sicher, dass der Filter sauber ist, wenn Sie ihn einölen. Ein Ölen des verdreckten Filters führt zu Leistungseinbußen.

Wichtig: die Auto-Austauschfilter werden nicht eingeölt.

