

# Typ 306xx, 320xx, 330xx, 414xx, 415xx, 561xx







306xx - Škoda Fabia Limousine 01/00 - 08/04, Facelift 09/04 -  
 320xx - Škoda Fabia Combi / Stuf. (sedan) 11/00 - 08/04, Facelift 09/04 -  
 330xx - Škoda Fabia Combi / Stuf. (sedan) 11/00 - 08/04, Facelift 09/04 -

414xx - Škoda Octavia RS Lim./Combi 05/01 -  
 415xx - Škoda Octavia Lim./Combi Facelift 09/00 -  
 561xx - Škoda Fabia II. Limousine 03/07 -

xxx04 - ABS schwarz • xxx06 - ABS Carbon-Design • xxx15 - ABS silber matt



**Milotec®**  
**AUTO - EXTRAS**



## Diffusor

### MONTAGEANLEITUNG

Lieferumfang:  
 1x Diffusor aus ABS  
 4x Blechschraube (bei 561xx)  
 1x Isopropanol-Reinigungstuch  
 2x PU-Kleber 50 ml + Klebedüse  
 1x Sika-Primer-206 Stix 1,4 ml  
 1x Primer-Stix-/PU-Kleber-Hinweis  
 1x Lackierhinweis  
 1x Montageanleitung

## Difuzor

### MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obsah balení:  
 1x difuzor z ABS  
 4x vrut (jen u 561xx)  
 1x odmašťovací ubrousek napuštěný v isopropanolu  
 2x PU-lepidlo 50 ml s nástavcem  
 1x trubička Sika primer-206 1,4 ml  
 1x návod pro lepení (SIKA/PU)  
 1x návod pro lakování  
 1x montážní návod

**Hinweis:** Bei Teilen, die lackiert werden, bitte unbedingt den beiliegenden Lackierhinweis beachten! Vor dem Lackieren eine Probemontage durchführen. Die Klebeflächen müssen frei von Lackiernebel bleiben.

**Upozornění:** Při lakování dbejte přiloženého návodu pro lakování. Před lakováním dílu a vlastní montáží bezpodminečně vyzkoušejte lakování dílu s karoserií Vašeho vozu. Plochy plastového dílu k lepení (na zadní straně) nesmí být přelakovány. Nejlépe je tyto zalepit páskou.

## Diffuser

### FITTING INSTRUCTIONS

The pack contains:  
 1x diffuser of ABS  
 4x sheet metal screws (with 561xx)  
 1x Isopropanole cleaning tissue  
 2x PU-adhesive 50 ml + nozzle  
 1x Sika-Primer-206 Stix 1,4 ml  
 1x note for Primer-Stix/PU-adhesive  
 1x painting instructions  
 1x fitting instructions

**Note:** If parts will be painted, please observe the attached painting instructions! Perform a test assembly before painting. The adhesive surfaces must be free of spraying paint. The assembly must be performed in a dry and well ventilated room at a room temperature of at least +20°C.

## Diffuseur d'air

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Fournitures:  
 1x diffuseur d'air en ABS  
 4x vis à tôle (à 561xx)  
 1x Isopropanol chiffons de nettoyage  
 2x PU-colle 50 ml + buse  
 1x Sika-Primer-206 Stix 1,4 ml  
 1x note pour Primer-Stix/PU-colle  
 1x instructions de vernissage  
 1x instructions de montage

**Note:** Si vous souhaitez vernir les pièces, veuillez absolument tenir compte des instructions de vernissage ci-jointes ! Avant de procéder au vernissage, effectuer un essai de montage. Les surfaces de collage ne doivent pas être en contact avec le brouillard de peinture. Réaliser le montage dans un local sec et bien ventilé à une température ambiante d'eau moins +20 °C.

# Typ 306xx, 320xx, 330xx, 414xx, 415xx, 561xx

306xx - Škoda Fabia Limousine 01/00 - 08/04, Facelift 09/04 -  
 320xx - Škoda Fabia Combi / Stuf. (sedan) 11/00 - 08/04, Facelift 09/04 -  
 330xx - Škoda Fabia Combi / Stuf. (sedan) 11/00 - 08/04, Facelift 09/04 -

414xx - Škoda Octavia RS Lim./Combi 05/01 -  
 415xx - Škoda Octavia Lim./Combi Facelift 09/00 -  
 561xx - Škoda Fabia II. Limousine 03/07 -



24 h !!!

Waschanlage  
Nepoužívat myčku  
Wash plant  
Installation de lavage

**Milotec®**  
**AUTO - EXTRAS**

xxx04 - ABS schwarz • xxx06 - ABS Carbon-Design • xxx15 - ABS silber matt

## Diffusor

### MONTAGEANLEITUNG

**Hinweis:** Die Montage muss in einem trockenen und gut belüfteten Raum bei mindestens +20°C Raumtemperatur durchgeführt werden. Bei der Montage direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, sowie nicht essen und trinken. Die vorgesehenen Klebeflächen am Fahrzeug zuerst sorgfältig säubern und ebenso wie die Klebeflächen der Teile mit dem Reinigungstuch entfetten - dabei die Oberflächen bitte nur in einer Richtung bearbeiten (Bild 1.).

**Vorsicht:** Mit Isopropanol getränktes Reinigungstücher sind leicht entflammbar - deshalb bei der Montage nicht rauchen!!

1. Den Diffusor an der vorgesehenen Stelle anhalten, den korrekten Sitz prüfen, vermitteln und die Konturen mit einem Stift anzeichnen (so genannte Trockenübung, Bild 2.).

#### Nur für Art.-Nr. 561xx:

Hier ist die Hilfe einer zweiten Person erforderlich.

1.a. Den Diffusor an der vorgesehenen Stelle anhalten, den korrekten Sitz prüfen, vermitteln und die Außen-Konturen sowie die Konturen des Auspuff-Ausschnittes mit einem Stift anzeichnen. Die 4 Bohrlöcher an der Unterkante des Stoßfängers ebenfalls markieren (Bild 2.).

1.b. Den Ausschnitt im Stoßfänger mittels Bohrer (6 mm) und Feile oder Stichsäge herstellen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Ausschnitt ca. 10 mm grösser als die Markierung erfolgen muss. Die Löcher an der Unterkante des Stoßfängers mit einem 1 mm Bohrer vorbohren (Bild 3.).

**Hinweis:** Das Auftragen des Primers und Klebers muss bei den unterschiedlichen Artikeln gemäß Bild 4. erfolgen.

2. Den Primer-Stix „knacken“ und leicht drücken, damit der Primer die Faserspitze befeuchtet. Die Klebeflächen am Diffusor je nach Artikel-Nr. mit dem Primer bestreichen und ca. 20 Minuten ablüften lassen (Bild 4.+5.a.).

3. Den Kleber auf den geprägten Flächen des Diffusors so auftragen, dass ca. 5 mm Abstand vom Rand eingehalten wird (Bild 5.b.).

4. Den Diffusor auf die markierte Stelle aufdrücken, evtl. an den Rändern ausgetretenen Kleber sofort mit techn. Benzin entfernen und den Diffusor in der endgültigen Position mit Klebeband fixieren (Bild 6.).

**Nur für Art.-Nr. 561xx:** Den Diffusor mit den 4 Blechschrauben am Stoßfänger befestigen (Bild 6.).

**Wichtig:** Während der Trockenzeit darf das Fahrzeug nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden! Der Fahrbetrieb erst wieder nach 6 Stunden aufnehmen. Vor Ablauf von 24 Stunden darf keine Waschanlage benutzt werden.

Milotec Auto-Extras wünscht gute Fahrt.

## Difuzor

### MONTÁZNÍ NÁVOD

**Upozornění:** Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +20°C. Lepení neprovádějte na slunci. Při montáži nejezte ani nepijte. Plochy pro lepení musí být suché a zvábené nečistot (jak plochy lepených dílů, tak plochy vozu), tyto je třeba dále odmazat přiloženým odmašťovacím ubrouskem - povrch jím utřejte jen v jednom směru (obr.1).

**Pozor:** Odmašťovací ubrousek je napuštěn isopropanolem, který je vysoko hořlavý, proto při montáži nekuňte!

1. Difuzor usadte nanečisto na své místo a označte si jeho správnou polohu (obr.2).

**Jen pro kat. č. 561xx:**  
Při montáži doporučujeme pomoc druhé osoby.

1.a. Difuzor usadte nanečisto na své místo a označte si jeho správnou polohu. Na nárazníku vozu obkreslete i výřez pro výfuk. Ve spodní části si pak vyznačte 4 díry vyrvané v difuzoru (obr.2).

1.b. Vrtákem průměru 6 mm, pilníkem a pilkou vytvořte v nárazníku otvor pro výfuk. Dbejte přitom na to, že otvor pro výfuk musí být o zhruba 10 mm větší, než obkreslený obrys. Ve spodní části pak v označených místech vyrvajte 4 díry o průměru 1 mm (obr.3).

**Upozornění:** Nanášení primeru a lepidla musí být provedeno u jednotlivých dílů dle obr. 4.

2. Trubičku s primerem zlomte a lehce stlačte tak, aby se nasál její porézní knot. Lepené plochy dílu dle obr.4 pak trubičkou s nasáklým knotem natfete a nechte zhruba 20 minut zavadnout (obr.4 + 5.a).  
 3. Na naprimerované plochy dílu naneste lepidlo. Dodržte přitom vzdálenost cca. 5 mm od okraje dílu (obr.5b).  
 4. Díl s lepidlem usaďte na předem označené místo a lehce přitlačte. Případné přebytečné vytlačené lepidlo ihned odstraňte technickým benzinem. Konečnou polohu dílu zafixujte lepící páskou (obr.6).

**Jen pro kat. č. 561xx:**  
Difuzor přisroubujte zespod 4-mi dodanými vruty (obr.6).

**Důležité:** Po dobu schnutí lepidla nesmí být díl vystaven přímému slunečnímu svitu. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být používána myčka.

**Šťastnou cestu Vám přeje Milotec Auto-Extras.**

## Diffuser

### FITTING INSTRUCTIONS

**Note:** Avoid direct sun light and do not eat and drink during assembly. First, thoroughly clean the intended adhesive areas of the vehicle and degrease with the cleaning tissue – please process the surfaces in one direction only. (Fig. 1.)

**Caution:** Isopropanole cleaning tissues are highly flammable – this is why it is not allowed to smoke during assembly!!

1. Hold the diffuser to the intended point, check the correct fit, center and mark the contours with a pen (so-called dry run, Fig. 2.).

**Only for art. no. 561xx:**  
Here the help of a second person is required.

1.a. Hold the diffuser to the intended point, check the correct fit, center and mark the outer contours as well as the contours of the exhaust cutout with a pen. Mark the 4 bore holes on the lower edge of the bumper also (Fig. 2.).

1.b. Produce the cutout in the bumper using a drill (6 mm) and file or piercing saw. Please pay attention that the cutout is about 10 mm bigger than the marking. Pre-drill the holes of the lower edge of the bumper with a 1 mm drill (Fig. 3.).

**Note:** Applying the primer and adhesive to the different articles must be performed according to Fig. 4.

2. 'Crack' the Primer-Stix and press it slightly, so that the primer moistens the fiber tip. Apply the primer to the adhesive surfaces on the diffuser according to each article no. and let it dry for approx. 20 minutes (Fig. 4. + 5.a.).

3. Apply the adhesive to the primed surfaces of the diffuser in such a way that there is a distance of approx. 5 mm to the edge (Fig. 5.b.).

4. Press the diffuser onto the marked point, remove any surplus adhesive on the edge immediately with techn. benzene and fix the diffuser in the final position with adhesive tape (Fig. 6.).

**Only for art. no. 561xx:** Attach the diffuser with the 4 sheet metal screws to the bumper (Fig. 6.).

**Important:** Do not expose the car to direct sunlight while it is drying! The vehicle is ready for driving after 6 hours only. The vehicle can be driven through a carwash after 24 hours.

**Milotec Auto-Extras wishes a pleasant drive.**

## Diffuseur d'air

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Note:** Lors du montage, éviter une exposition directe aux rayons de soleil et ne pas manger ni boire. D'abord, nettoyer soigneusement les surfaces de collage du véhicule et dégraisser ensuite les surfaces de collage des pièces à l'aide du chiffon de nettoyage tout en le glissant dans une seule direction (fig. 1).

**Attention:** Les chiffons imprégnés d'isopropanol sont facilement inflammable – donc ne jamais fumer pendant le montage !!

1. Positionner le diffuseur à l'endroit prévu de montage, vérifier son positionnement correct et marquer les contours à l'aide d'un crayon (opération appelée « essai à sec », fig. 2.).

**Seulement pour le numéro d'article 561xx:**  
Demander l'assistance d'une deuxième personne.

1.a. Positionner le diffuseur à l'endroit prévu, vérifier son positionnement correct et marquer les contours extérieurs et les contours de la découpe du pot d'échappement à l'aide d'un crayon. Marquer également la position des 4 alésages situés au bord inférieur du pare-choc (fig. 2.).

1.b. Procéder à la découpe du pare-choc à l'aide d'une perceuse (6 mm) et d'une lime ou d'une scie à guichet. Veiller à ce que la découpe réalisée soit plus grande d'environ 10 mm que le marquage. Percer les trous dans le bord inférieur du pare-choc avec un foret de 1 mm (fig. 3.).

**Note:** Appliquer le primaire et la colle sur les différents articles selon fig. 4.

2. « Rompre » le Primer-Stix et exercer une légère pression afin que le primaire puisse humecter la pointe à fibres. Appliquer du primaire sur les surfaces de collage des pièces, en fonction du numéro d'article, et laisser aérer pendant env. 20 minutes (fig. 4. + 5.a.).

3. Appliquer la colle sur les surfaces du diffuseur traitées au primaire de façon à respecter une distance d'environ 5 mm avec le bord (fig. 5.b.).

4. Presser le diffuseur contre l'endroit marqué, enlever immédiatement d'éventuelles quantités de colle excédentaires avec de l'essence à nettoyer et fixer le diffuseur avec une bande adhésive dans sa position finale (fig. 6.).

**Seulement pour le numéro d'article 561xx:** Fixer le diffuseur sur le pare-choc avec les 4 vis à tôle (fig. 6.).

**Important:** Pendant la période de séchage, le véhicule ne doit pas être directement exposé aux rayons solaires. La conduite ne peut être reprise qu'au bout de six heures. Le car-wash est de nouveau possible au bout de 24 heures.

**Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.**