

# Typ 40104 & 40106

Škoda Octavia Limousine/Combi 09/00 →  
Škoda Octavia RS 05/01 →



## Scheinwerfer-Blenden

### MONTAGEANLEITUNG

1. Die Rückseiten der Blenden (Klebeflächen) müssen frei sein von Farbnebel - vor dem Lackieren vorsorglich abkleben oder nachträglich restlos abschleifen. Klebefläche mit Waschbenzin (keinesfalls Brennspiritus oder Nitroverdünner!) reinigen und ablüften lassen.
2. Rückseite der Blenden - wie skizziert - dünn mit Primer bestreichen und mindestens 15 Minuten ablüften lassen.
3. Fahrbetrieb (ohne Klebeband-Fixierung) frühestens nach 6 Stunden aufnehmen. Die Verklebung ist frühestens nach 24 Stunden waschanlagenfest.

**Gute Fahrt wünscht Milotec Auto-Extras.**

## Headlamp covers

### FITTING INSTRUCTIONS

1. The back of the covers (bonding surface) must be free of paint spray - mask carefully before painting or sand thoroughly afterwards. Clean bonding surface with white spirit (on no account use methylated spirits or nitro thinner) and allow to flash off.
2. Coat rear of cover - per sketches - thinly with primer and allow to flash off for at least 15 minutes.
3. Vehicle must not be driven (without article being secured with adhesive tape) until after 6 hours at least. Vehicle must not be put through a wash plant until after 24 hours at least.

**Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.**

## Kryty předních světlometů

### MONTÁZNÍ NÁVOD

1. Plochy plastových dílů k lepení nesmí být přelakovány. Nejlépe je tyto plochy před lakováním zalepit lajkýrníkou páskou. Při lakování dbejte přiloženého návodu pro lakování. Montáž provádějte v suchém a větratelném prostředí při teplotě min. +18°C. Při montáži nejezte, nepijete ani nekuřte!
2. Při montáži postupujte dle obrázků. Lepené plochy opatřete základním nátěrem (přípravek Betaprime) a teprve po jeho zavadnutí (asi 15 minut) aplikujte lepidlo Betalink K1.
3. Opětovné uvedení vozidla do provozu je možné po 6-ti hodinách od dokončení montáže. Po dobu 24 hodin by neměla být použita myčka.

**Šťastnou cestu přeje Milotec Auto-Extras.**

## Couvres de phares

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. L'arrière des couvres (surface de collage) doit être exempt de brouillard de peinture - maroufler par précaution avant de peindre ou bien poncer à postérieur. Nettoyer la surface de collage avec du white-spirit (en aucun cas avec de l'alcool à brûler ou du diluant nitrocellulosique) et laisser évaporer.
2. Enduire - d'après les croquis - finement de primaire la surface arrière de l'couvre et laisser évaporer pendant au moins 15 minutes.
3. N'utiliser la voiture (sans fixation avec du ruban adhésif) qu'après au moins 12 heures. Le collage ne résiste au passage dans une installation de lavage automatique qu'après au moins 24 heures.

**Milotec Auto-Extras vous souhaite bon voyage.**



# Typ 40104 & 40106

Škoda Octavia Limousine/Combi 09/00 →  
Škoda Octavia RS 05/01 →

**Milotec®**  
AUTO - EXTRAS

